

HANDLEIDING LED LIGHTBAR 4TC

START

1. Schakel de Ledcon en Lightbar aan, druk daarna op de "blackout-toets" (rode led gaat uit).
2. Hernieuwing van adressering:
 - 2.1. Ga naar het Menu van de Lightbar.
 - 2.2. Selecteer "ChNd" en ga naar "LEdC".
 - 2.3. Druk op enter en **houd daarna de "Menu-toets" 2 sec. ingedrukt.**
 - 2.4. Druk 5 sec. op de "blackout-toets". (rode led flakkert) (éérste projector gaat aan)
 - 2.5. Druk op de "Sound to chase-toets". (alle projectoren gaan aan)
 - 2.6. Druk op de "random chase-toets". (WHITE)
 - 2.7. Druk weer 5 sec. op de "blackout-toets". (rode led stopt met knipperen)

Modussen

Fixed colors

1. Zie 'kleurtoetsen'

Chase 1

1. Chase 1 : Kleurwisseling 1-2-1-2
2. Chase 2 : Kleurwisseling 11-22
3. Chase 3 : Looplicht 1 spot
4. Chase 4 : Looplicht opeenvolgend
5. Chase 5 : Looplicht 1 spot *verschillende kleuren*
6. Chase 6 : Kleurwisseling 1-22-1
7. Chase 7 : Kleurwisseling 11-22 *verschillende kleuren*
8. Chase 8 : Kleurwisseling 1-22-1 *verschillende kleuren*
9. Chase 9 : RANDOM

Chase 2

1. Zie 1ste schuifknop (linkerkant)

Spectrum-mix

1. Zie 1ste schuifknop (rechterkant) (Kleuren zelf faden, veranderen, aanpassen of RANDOM)

Schuifknoppen

1. Zie Chase 2 en Spectrum-mix
2. Snelheid (traag-snel = onder-boven)
3. Master Fade (met auto-stroboscoop)

Extra knoppen

1. "Blackout-toets" zie adressering en start
2. "Full-on-toets" manuele stroboscoop
3. "Sound to chase-toets" programma op ritme van muziek + zie adressering